



DC 116 szél és fény értékek beállítása

Minél kisebb értékre állítjuk az érzékelőt, annál hamarabb fog reagálni az időjárási változásokra!

Szél értékek:

1-es fokozat esetén már 15 km / h-s szélre behúzza a napellenzőt

2-es fokozat esetén 30 km / h-s szélre behúzza a napellenzőt

3-es fokozat esetén csak 45 km / h-s szélre húzza be a napellenzőt

Fény értékek:

0-s fokozat esetén a fényérzékelő inaktív!

1-es fokozat esetén már 15 KLUX fényre kiengedi a napellenzőt

2-es fokozat esetén 30 KLUX fényre kiengedi a napellenzőt

3-es fokozat esetén 45 KLUX fényre kiengedi a napellenzőt

4-es fokozat esetén csak 60 KLUX fényre engedi ki a napellenzőt

Abban az esetben, ha a beállított érték alatt mér a fényérzékelő, akkor automatikusan behúzza a napellenzőt. Széltiltás esetén nincs blokkolási idő, a napellenzőt / zsaluziát azonnal ki lehet engedni.