

DC292 Programozása



1. Dugjuk be a DC292-t a 230 Voltos konnektorba
2. Nyomjuk le 3 mp-re a szemben lévő kis gombot (a zöld LED el kezd világítani)
3. A távirányítón (a kiválasztott csatornán) nyomjuk meg egyszer 1x a FEL gombot (LED villog)

A behangolás befejeződött. Csatlakoztassuk az elektromos készüléket. A távirányító FEL gombjával tudjuk bekapcsolni, és a STOP gombjával pedig kikapcsolni.